

Saulesbrīļu lietošanas pamācība






Saulesbrilles vispārējai lietošanai paredzētas acu aizsardzībai no ultravioletā un redzamās gaismas starojuma. Atbilst ES regulas 2016/425/EU drošības prasībām. Ražotas saskaņā ar standartiem EN ISO 12312-1 un ANSI Z80.3:2018.

Lietošanas ierobežojumi

Nav paredzētas:

- Saules uzlūkošanai tiešā veidā, tai skaitā saules aptumsuma vērošanai
- Acu aizsardzībai pret mākslīgo apgaismojumu (piemēram, solārija spuldzēm)
- Kā acu aizsarglīdzeklis pret mehāniskām traumām

Lietot atbilstoši norādītajai lēcu gaismas filtra kategorijai (skat.tabulu):

Kategorija	Apraksts	Lietojums	
0	Caurspīdīgas lēcas	lekštelpās, mākoņainā laikā, naktī	
1	Viegli tonētas lēcas	Daļēji mākoņainā laikā, pilsētā	
2	Gaiši tonētas lēcas	Vidēji spožā saulē	
3	Tumši tonētas lēcas	Spožā saulē, pludmalē, klajumā, sportojot	
4	Ļoti tumši tonētas lēcas	Ļoti spilgtā saulē, kalnos, jūrā	

Uzmanību! 2. kategorijas un tumšāka tonējuma saulesbrilles nav piemērotas autovadīšanai sliktos laika vai sliktas redzamības apstākļos, kā arī diennakts tumšajā laikā.

Uzmanību! Ar 4. kategorijas tonējuma saulesbrillēm ir aizliegts vadīt automašīnu.

Nepakļaut ekstremālu temperatūru iedarbībai: ieteicamā lietošanas un uzglabāšanas temperatūra ir no -10°C līdz +35°C. Neatstāt vietās, kur var pārsniegt šo temperatūru, piemēram, vasarā automašīnas salonā, mājās uz palodzes, pie plīts vai kamīna.

Saulesbrilles jālieto saudzīgi, uzlikt un noņemt ar abām rokām vienlaicīgi turot pie frontālās daļas, lai nedeformētu ietvaru un tā kājiņu eņģes.

Nenēsāt saulesbrilles uz galvas (piem. atglaužot matus); tā var deformēt ietvaru un nobīdīt brīļu optiskos centrus.

Nelietot saulesbrilles guļus stāvoklī.

Lai saulesbrilles nesaskrāpētu, nelieciet tās ar lēcām pret virsmu. Kad saulesbrilles netiek lietotas, tās ieteicams uzglabāt cietā futrālī, kurā nav citu priekšmetu, tikai tīra mikrošķiedras salvete.

Sadzīves ķīmija un kosmētikas līdzekļi var bojāt saulesbrilles - gan lēcas, gan ietvarus, tāpēc tās jānoņem, piemēram, izsmidzinot matu laku, krāsojot matus u.tml.

Tīrīšana jāveic tikai ar brillēm piemērotiem līdzekļiem - speciāliem brīļu kopšanas šķīdumiem un salvetēm. Nekādā gadījumā nelietot spirtu saturošus vai kodīgus šķīdumus un sadzīves mazgāšanas līdzekļus. Nelietot netīras vai putekļainas salvetes.